


CONSULTE PRECIOS
OUTLET



OFERTA VÁLIDA HASTA
FIN DE EXISTENCIAS

ANTONIO GRACIA CUCALON
COMPONENTES NEUMATICOS – ENGRASE CENTRALIZADO

Email: info@anair.es

C/ Silvestre Pérez, 33 local

Web: www.anair.es

Tfno. - Fax 976 490 465 / Móvil 656 333 430

50002 ZARAGOZA

RELACION DE MATERIALES

	CODIGO	DENOMINACION	CANT. MINIMA
	01002	Racor rápido recto 04.1/8	4
	01003	Racor rápido recto 05.M 5	8
	01004	Racor rápido recto 05.1/8	9
	01005	Racor rápido recto 06.M 5	7
	01012	Racor rápido recto 10.1/8	10
	01014	Racor rápido recto 10.3/8	10
	01016	Racor rápido recto 12.3/8	5
	01017	Racor rápido recto 12.1/2	5
	01018	Racor rápido recto 15.1/2	4
	01020	*****	
	01022	Racor rápido recto H 06.1/8	10
	01023	Racor rápido recto H 06.1/4	10
	01027	Racor rápido recto H 10.1/4	5
	01031	*****	
	01037	Racor rápido unión 08-10	9
	01039	Racor rápido unión 10	10
	01040	Racor rápido unión 12	5
	01041	Racor rápido unión 15	5
	01042	*****	
		01045	Racor rápido pasamuro 06
01047		Racor rápido pasamuro 08	10
01049		Racor rápido pasamuro 12	5
01050		Racor rápido pasamuro 15	5
01051		*****	
	01052	Racor rápido codo 04.M 5	2
	01053	Racor rápido codo 04.1/8	10
	01055	Racor rápido codo 05.1/8	5
	01058	Racor rápido codo 06.1/4	10
	01059	Racor rápido codo 06.3/8	10
	01060	Racor rápido codo 08.1/8	10
	01061	Racor rápido codo 08.1/4	10
	01063	Racor rápido codo 10.1/8	10
	01064	Racor rápido codo 10.1/4	10
	01065	Racor rápido codo 10.3/8	10
	01066	Racor rápido codo 10.1/2	5
	01068	Racor rápido codo 12.1/2	5
	01069	Racor rápido codo 15.1/2	5
	01070	*****	
	01072	Racor rápido codo H 06.1/8	10
	01073	Racor rápido codo H 06.1/4	10
	01074	Racor rápido codo H 08.1/8	10
	01075	Racor rápido codo H 08.1/4	10
	01076	Racor rápido codo H 10.1/4	10
	01077	Racor rápido codo H 12.3/8	5
	01080	*****	
	01081	Racor rápido codo 05	6
	01082	Racor rápido codo 06	10
	01083	Racor rápido codo 08	10
	01084	Racor rápido codo 10	10
	01085	Racor rápido codo 12	5
	01086	Racor rápido codo 15	5
	01090	*****	

	CODIGO	DENOMINACION	CANT. MINIMA
	01091	Racor rápido en T 05	10
	01092	Racor rápido en T 06	3
	01094	Racor rápido en T 08	10
	01097	Racor rápido en T 10	9
	01098	Racor rápido en T 12	5
	01099	Racor rápido en T 15	5
	01100	*****	
	01102	Racor rápido en T 05.1/8	9
	01103	Racor rápido en T 06.1/8	10
	01104	Racor rápido en T 06.1/4	10
	01105	Racor rápido en T 08.1/8	10
	01106	Racor rápido en T 08.1/4	10
	01107	Racor rápido en T 08.3/8	5
	01109	Racor rápido en T 10.1/4	5
	01110	Racor rápido en T 10.3/8	5
	01111	Racor rápido en T 12.3/8	5
	01112	Racor rápido en T 12.1/2	5
	01113	Racor rápido en T 15.1/2	4
	01115	*****	
	01117	Racor rápido en cruz 06	10
	01118	Racor rápido en cruz 08	10
	01119	Racor rápido en cruz 10	5
	01120	Racor rápido en cruz 12	4
	01121	Racor rápido en cruz 15	5
	01125	*****	
		01133	Racor rápido anil.orien.06.3/8
01134		Racor rápido anil.orien.08.1/8	10
01136		Racor rápido anil.orien.08.3/8	10
01137		Racor rápido anil.orien.10.1/4	10
01138		Racor rápido anil.orien.10.3/8	5
01145		*****	
	01146	Racor rápido tlo. orien. M 5	10
	01149	Racor rápido tlo. orien. 3/8	10
	01150	*****	
	01153	Racor rápido tlo. orien.D 1/4	
	01154	Racor rápido tlo. orien.D 3/8	5
	01170	*****	
	01200	Racor automático recto 04.M 5	8
	01201	Racor automático recto 04.1/8	8
	01202	Racor automático recto 04.1/4	10
	01205	Racor automático recto 06.1/8	10
	01206	Racor automático recto 06.1/4	10
	01207	Racor automático recto 08.1/8	10
	01208	Racor automático recto 08.1/4	10
	01212	Racor automático recto 10.1/2	5
	01215	Racor automático recto 12.1/2	3
	01220	*****	
	01222	Racor automat. recto H 04.1/8	6
	01223	Racor automat. recto H 06.1/8	10
	01224	Racor automat. recto H 06.1/4	10
	01225	Racor automat. recto H 08.1/8	10
	01230	*****	
	01231	Racor automático codo 04.1/8	10
	01236	Racor automático codo 06.1/4	10
	01238	Racor automático codo 08.1/4	10
	01239	Racor automático codo 10.1/4	10
	01244	*****	
	01245	Racor automat.codo gira.04.M 5	10
	01246	Racor automat.codo gira.04.1/8	9
	01250	Racor automat.codo gira.06.1/8	10
	01251	Racor automat.codo gira.06.1/4	10
	01252	Racor automat.codo gira.08.1/8	10
	01253	Racor automat.codo gira.08.1/4	10
	01257	Racor automat.codo gira.10.1/2	10
	01259	Racor automat.codo gira.12.3/8	10
	01260	Racor automat.codo gira.12.1/2	9

	CODIGO	DENOMINACION	CANT. MINIMA
	01265	*****	
	01268	Racor automático codo 06	10
	01269	Racor automático codo 08	10
	01270	Racor automático codo 10	8
	01271	Racor automático codo 12	2
	01275	*****	
	01278	Racor automático en T 06	10
	01279	Racor automático en T 08	9
	01280	Racor automático en T 10	4
	01281	Racor automático en T 12	7
	01285	*****	
	01288	Racor automat. unión 06	10
	01289	Racor automat. unión 08	10
	01290	Racor automat. unión 10	10
	01295	*****	
	01300	Racor automat. T girat. 06.1/8	7
	01301	Racor automat. T girat. 06.1/4	10
	01302	Racor automat. T girat. 08.1/8	10
	01303	Racor automat. T girat. 08.1/4	10
	01305	Racor automat. T girat. 10.1/4	7
	01306	Racor automat. T girat. 10.3/8	4
01310	Racor automat. T girat. 12.3/8	2	
	01315	*****	
	01318	Racor automat. T later. 06.1/8	10
	01319	Racor automat. T later. 06.1/4	10
	01320	Racor automat. T later. 08.1/8	10
	01321	Racor automat. T later. 08.1/4	4
	01350	*****	
	01353	Racor bicono recto 06.1/4	10
	01358	Racor bicono recto 10.3/8	5
	01360	Racor bicono recto 15.1/2	5
	01365	*****	
	01367	Racor bicono unión 06	1
	01369	Racor bicono unión 10	4
	01372	*****	
	01373	Racor bicono pasamuro 06	5
	01374	Racor bicono pasamuro 08	5
	01375	Racor bicono pasamuro 10	5
	01378	*****	
	01380	Racor bicono codo 06.1/8	2
	01381	Racor bicono codo 06.1/4	10
	01383	Racor bicono codo 08.1/4	3
	01384	Racor bicono codo 10.1/4	5
	01385	Racor bicono codo 10.3/8	5
	01387	Racor bicono codo 12.3/8	5
	01389	Racor bicono codo 15.1/2	5
	01390	*****	
	01392	Racor bicono en T 06.1/8	3
	01393	Racor bicono en T 06.1/4	10
	01395	Racor bicono en T 08.1/4	10
	01396	Racor bicono en T 10.1/4	10
	01398	*****	
	01421	Racor arandela aluminio M 5	25
	01422	Racor arandela aluminio 1/8	25
	01423	Racor arandela aluminio 1/4	25
	01424	Racor arandela aluminio 3/8	25
	01425	Racor arandela aluminio 1/2	10
	01430	*****	
	01432	Racor codo H.H. 1/8	10
	01433	Racor codo H.H. 1/4	10
	01434	Racor codo H.H. 3/8	10
	01435	Racor codo H.H. 1/2	5
01436	*****		

	CODIGO	DENOMINACION	CANT. MINIMA
	01438	Racor codo M.H. 1/8	10
	01439	Racor codo M.H. 1/4	9
	01440	Racor codo M.H. 3/8	10
	01441	Racor codo M.H. 1/2	3
	01445	*****	
	01447	Racor en cruz hembra 1/8	
	01448	Racor en cruz hembra 1/4	10
	01449	Racor en cruz hembra 3/8	10
	01450	Racor en cruz hembra 1/2	4
	01451	*****	
		01452	Racor machón 1/8-1/8
01453		Racor machón 1/8-1/4	10
01454		Racor machón 1/8-3/8	10
01455		Racor machón 1/4-1/4	7
01456		Racor machón 1/4-3/8	10
01457		Racor machón 1/4-1/2	10
01458		Racor machón 3/8-3/8	8
01459		Racor machón 3/8-1/2	10
01460		Racor machón 1/2-1/2	10
01461		Racor machón 1/2-3/4	10
01462		Racor machón 3/4-3/4	10
01463		Racor machón 1"-3/4	10
01465		*****	
		01467	Racor manguito 1/8
	01468	Racor manguito 1/4	10
	01469	Racor manguito 3/8	5
	01470	Racor manguito 1/2	5
	01471	Racor manguito 3/4	5
	01475	*****	
	01478	Racor manguera 7-1/8	10
	01480	Racor manguera 9-1/8	10
	01493	Racor manguera 12-3/8	6
	01500	*****	
	01501	Racor prolong. M.H. 1/8-1/8	10
	01502	Racor prolong. M.H. 1/8-1/4	7
	01503	Racor prolong. M.H. 1/8-3/8	8
	01506	Racor prolong. M.H. 1/4-1/4	7
	01507	Racor prolong. M.H. 1/4-3/8	10
	01508	Racor prolong. M.H. 1/4-1/2	3
	01510	Racor prolong. M.H. 3/8-3/8	5
	01511	Racor prolong. M.H. 3/8-1/2	5
	01514	Racor prolong. M.H. 1/2-1/2	2
	01519	*****	
	01520	Racor reducción 1/8-M 5	10
	01521	Racor reducción 1/4-1/8	8
	01522	Racor reducción 3/8-1/8	10
	01523	Racor reducción 3/8-1/4	8
	01524	Racor reducción 1/2-1/8	6
	01525	Racor reducción 1/2-1/4	8
	01526	Racor reducción 1/2-3/8	10
	01529	Racor reducción 3/4-1/2	3
	01530	Racor reducción 1"-3/4	2
	01535	*****	
		01536	Racor regulador M 5
01537		Racor regulador 1/8	
01538		Racor regulador 1/4	4
01539		Racor regulador 3/8	1
01542		*****	
	01545	Racor tapón exagonal 1/4	
	01546	Racor tapón exagonal 3/8	10
	01550	*****	
	01552	Racor tapón hembra 1/8	10
	01553	Racor tapón hembra 1/4	
	01554	Racor tapón hembra 3/8	10
	01555	Racor tapón hembra 1/2	9
	01560	*****	

	CODIGO	DENOMINACION	CANT. MINIMA
	01562	Racor tapón macho 1/8	10
	01563	Racor tapón macho 1/4	10
	01564	Racor tapón macho 3/8	10
	01565	Racor tapón macho 1/2	10
	01568	*****	
	01570	Racor en T hembra 1/8	10
	01571	Racor en T hembra 1/4	3
	01572	Racor en T hembra 3/8	4
	01573	Racor en T hembra 1/2	5
	01575	*****	
	01576	Racor en T H.M.H. 1/4	10
	01577	Racor en T later. M.H.H.1/4	10
	01578	Racor en T later. M.H.H.3/8	6
	01600	*****	
	01601	Regulador de flujo 1/8	1
	01602	Regulador de flujo 1/4	2
	01603	Regulador de flujo 3/8	
	01604	Regulador de flujo 1/2	
	01605	*****	
	01606	Válvula antiretorno 1/8	4
	01607	Válvula antiretorno 1/4	2
	01608	Válvula antiretorno 3/8	2
	01609	Válvula antiretorno 1/2	2
	01610	*****	
	01611	Válvula corredera 1/8	
	01612	Válvula corredera 1/4	2
	01615	*****	
	01616	Válvula escape rápido 1/8	4
	01617	Válvula escape rápido 1/4	4
	01618	Válvula escape rápido 3/8	4
	01619	Válvula escape rápido 1/2	3
	01620	Válvula de seguridad 1/4	3
	01622	*****	
	01625	Válvula bola H.H. 1/4	25
	01626	Válvula bola H.H. 3/8	25
	01628	Válvula bola M.H. 1/4	25
	01629	*****	
	01630	Silenciador plano M 5	4
	01631	Silenciador plano 1/8	5
	01632	Silenciador plano 1/4	4
	01633	Silenciador plano 3/8	4
	01634	Silenciador plano 1/2	2
	01635	Silenciador plano 3/4	3
	01635	*****	
	02005	Cilindro S 2000. 32x100	1
	02006	Cilindro S 2000. 32x125	1
	02015	*****	
	02019	Cilindro S 2000. 40x80	1
	02021	Cilindro S 2000. 40x125	1
	02024	Cilindro S 2000. 40x200	1
	02030	*****	
	02033	Cilindro S 2000. 50x50	1
	02036	Cilindro S 2000. 50x100	1
	02037	Cilindro S 2000. 50x125	1
	02038	Cilindro S 2000. 50x150	1
	02042	Cilindro S 2000. 50x300	1
	02045	*****	
	02047	Cilindro S 2000. 63x50	1
	02049	Cilindro S 2000. 63x80	1
02052	Cilindro S 2000. 63x150	1	
02054	Cilindro S 2000. 63x200	1	
02060	*****		
02061	Cilindro S 2000. 80x25	1	
02062	Cilindro S 2000. 80x50	1	
02064	Cilindro S 2000. 80x80	1	
02067	Cilindro S 2000. 80x150	1	